

1. Luci anteriori di posizione e direzione
 2. Proiettori a piena luce ed anabaglianti
 3. Indicatori laterali di direzione
 4. Valvole fusibili di protezione dell'impianto
 5. Avvisatore acustico
 6. Comando indicatore riserva carburante
 7. Batteria
 8. Interruttore a pressione idraulica per luci posteriori d'arresto
 9. Lampeggiatore per indicatori di direzione
 10. Motorino per tergicristallo
 11. Interruttore a pulsante, sul montante porta lato guida, per lampada 23
 12. Segnalatore luminoso funzionamento indicatori di direzione
 13. Segnalatore luminoso funzionamento proiettori a piena luce
 14. Deviatore per indicatori di direzione
 15. Pulsante per comando avvisatore acustico
 16. Commutatore illuminazione esterna e lampi luce anabaglianti
 17. Lampada per illuminazione quadro di controllo
 18. Segnalatore luminoso funzionamento luci di posizione
 19. Segnalatore insufficiente tensione dinamo per carica batteria
 20. Segnalatore luminoso della riserva carburante
 21. Segnalatore luminoso insufficiente pressione olio motore
 22. Interruttore per illuminazione quadro di controllo
 23. Lampada per illuminazione a luce riflessa interno vettura, incorporata nello specchio retrovisore
 24. Commutatore per accensione motore e segnalazioni varie
 25. Interruttore per illuminazione esterna
 26. Interruttore per comando tergicristallo
 27. Gruppo di regolazione della dinamo
 28. Dinamo
 29. Motorino d'avviamento
 30. Rocchetto d'accensione
 31. Candele d'accensione
 32. Distributore d'accensione
 33. Trasmettitore per segnalatore insufficiente pressione olio motore
 34. Luci posteriori di posizione, arresto e direzione
 35. Luce targa
- N.B. il segno • indica cavi con fascette numerate

